

Запчасти для бензобуров

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: auk@nt-rt.ru || сайт: <http://adainstruments.nt-rt.ru/>

Drill	Шнеки для мотобура
Drill 40	Шнеки для мотобура
Drill 40/800	Шнек для мотобура
Drill 60	Шнеки для мотобура
Drill 60/800	Шнек для мотобура
Drill 80	Шнеки для мотобура
Drill 80/800	Шнек для мотобура
Drill 100	Шнеки для мотобура
Drill 100/800	Шнек для мотобура
Drill 150	Шнеки для мотобура
Drill 150/800	Шнек для мотобура
Drill 200	Шнеки для мотобура
Drill 200/800	Шнек для мотобура
Drill 200/1000	Шнек для мотобура
Drill 250	Шнеки для мотобура
Drill 250/800	Шнек для мотобура
Drill 300	Шнеки для мотобура
Drill 300/800	Шнек для мотобура
Drill 300/1000	Шнек для мотобура
Drill 400	Шнеки для мотобура
Drill 400/800	Шнек для мотобура
Drill 500	Шнеки для мотобура
Drill 500/800	Шнек для мотобура
Drill 600	Шнеки для мотобура
Drill 600/800	Шнек для мотобура
Extension	Удлинители шнека для мотобура
Extension 50	Удлинитель шнека для мотобура
Extension 1000	Удлинитель шнека для бензобура
Extension 1500	Удлинитель шнека для бензобура
Frozen	Лезвия съемные для шнека
Frozen Ground	Лезвия съемные для шнека
Frozen Ground Blade	Лезвия съемные для шнека
Frozen Ground Blade 150	Лезвие съемное для шнека
Frozen Ground Blade 200	Лезвие съемное для шнека
Frozen Ground Blade 250	Лезвие съемное для шнека
Frozen Ground Drill	Шнеки для мерзлого и каменистого грунта
Frozen Ground Drill 150	Шнеки для мерзлого и каменистого грунта
Frozen Ground Drill 150/800	Шнек для мерзлого и каменистого грунта
Frozen Ground Drill 200	Шнеки для мерзлого и каменистого грунта
Frozen Ground Drill 200/800	Шнек для мерзлого и каменистого грунта
Frozen Ground Drill 250	Шнеки для мерзлого и каменистого грунта
Frozen Ground Drill 250 /800	Шнек для мерзлого и каменистого грунта
Fuel	Канистры мерные для смешивания топлива и масла
Fuel & Oil	Канистры мерные для смешивания топлива и масла
Fuel & Oil Canister	Канистра мерная для смешивания топлива и масла
Hard	Шнеки для мотобура
Hard Ground	Шнеки для мотобура

Hard Ground Drill
Hard Ground Drill 150
Hard Ground Drill 150/1000
Ice
Ice Blade
Ice Blade 150
Ice Drill
Ice Drill 150
SPRING
SPRING ADAPTER
SPRING ADAPTER 20
SPRING ADAPTER 20/20
A00
A00324
A00325
ADA
GD
GD1
GD1E
GD1E01
GD1E02
GD1E04
GD1E05
GD1E06
GD1E09
GD1E10
GD1E11
GD1E12
GD1E14
GD1E15
GD1E16
GD1E17
GD1E21
GD1E23
GD1E24
GD1E26
GD1E28
GD1E32
GD1E33
GD1E37
GD1E38
GD1E39
GD1E40
GD1E41
GD1E42
GD1E43
GD1E45
GD1E46

Шнеки для мотобура
Шнеки для мотобура
Шнек для мотобура
Лезвия и шнеки
Лезвия съемные для шнека
Лезвие съемное для шнека
Шнеки для льда
Шнек для льда
Адаптеры пружинные
Адаптеры пружинные
Адаптеры пружинные
Адаптер пружинный
Переходники для шнека
Переходник для шнека 22/20
Переходник для шнека 20/22
Запчасти для бензобуров
Запчасти для бензобуров
Запчасти для бензобуров
Запчасти для бензобуров
Стартер 01 (двигатель GD1)
Прокладка резиновая 02 (двигатель GD1)
Пластина 04 (двигатель GD1)
Проставка стартера 05 (двигатель GD1)
Чашка стартера 06 (двигатель GD1)
Крышка картера левая 09 (двигатель GD1)
Прокладка картера 10 (двигатель GD1)
Подшипник 11 (двигатель GD1)
Коленвал 12 (двигатель GD1)
Направляющая 14 (двигатель GD1)
Шайба резиновая 15 (двигатель GD1)
Крышка картера правая 16 (двигатель GD1)
Сальник 17 (двигатель GD1)
Маховик 21 (двигатель GD1)
Гайка маховика 23 (двигатель GD1)
Катушка зажигания сб. 24 (двигатель GD1)
Бензобак 26 (двигатель GD1)
Сцепление 28 (двигатель GD1)
Болт сцепления 32 (двигатель GD1)
Крышка маховика 33 (двигатель GD1)
Вкладыш шатуна 37 (двигатель GD1)
Фиксатор 38 (двигатель GD1)
Поршень 39 (двигатель GD1)
Палец поршневой 40 (двигатель GD1)
Кольцо поршневое (1шт) 41 (двигатель GD1)
Прокладка цилиндра 42 (двигатель GD1)
Цилиндр 43 (двигатель GD1)
Крышка цилиндра 45 (двигатель GD1)
Заглушка крышки 46 (двигатель GD1)

GD1E47	Свеча 47 (двигатель GD1)
GD1E48	Прокладка глушителя 48 (двигатель GD1)
GD1E49	Глушитель 49 (двигатель GD1)
GD1E55	Крышка глушителя 55 (двигатель GD1)
GD1E56	Прокладка проставки 56 (двигатель GD1)
GD1E57	Проставка карбюратора 57 (двигатель GD1)
GD1E58	Прокладка карбюратора 58 (двигатель GD1)
GD1E59	Карбюратор 59 (двигатель GD1)
GD1E60	Основание фильтра 60 (двигатель GD1)
GD1E61	Пластина 61 (двигатель GD1)
GD1E64	Заслонка 64 (двигатель GD1)
GD1E66	Крышка фильтра 66 (двигатель GD1)
GD1G13	Рычаг дросселя в сборе (трос + рычаг дросселя + кнопка стоп) 13 (редуктор GD1)
GD2	Запчасти для бензобуров
GD2E	Запчасти для бензобуров
GD2E03	Чашка стартера 03 (двигатель GD2)
GD2E06	Корпус картера левый 06 (двигатель GD2)
GD2E07	Прокладка картера 07 (двигатель GD2)
GD2E08	Сальник 08 (двигатель GD2)
GD2E09	Подшипник 09 (двигатель GD2)
GD2E10	Коленвал 10 (двигатель GD2)
GD2E11	Крышка бензобака 11 (двигатель GD2)
GD2E13	Защита бензобака 13 (двигатель GD2)
GD2E20	Глушитель 20 (двигатель GD2)
GD2E22	Прокладка глушителя 22 (двигатель GD2)
GD2E24	Корпус картера правый 24 (двигатель GD2)
GD2E27	Подшипник 27 (двигатель GD2)
GD2E28	Сальник 28 (двигатель GD2)
GD2E29	Маховик 29 (двигатель GD2)
GD2E31	Гайка маховика 31 (двигатель GD2)
GD2E32	Сцепление 32 (двигатель GD2)
GD2E34	Пружина сцепления 34 (двигатель GD2)
GD2E35	Болт сцепления 35 (двигатель GD2)
GD2E36	Крышка маховика 36 (двигатель GD2)
GD2E39	Крышка цилиндра 39 (двигатель GD2)
GD2E43	Свеча зажигания 43 (двигатель GD2)
GD2E44	Цилиндр 44 (двигатель GD2)
GD2E45	Прокладка цилиндра 45 (двигатель GD2)
GD2E46	Кольцо поршневое 46 (2 шт.) (двигатель GD2)
GD2E47	Стопор пальца 47 (двигатель GD2)
GD2E48	Палец поршневой 48 (двигатель GD2)
GD2E49	Подшипник поршня 49 (двигатель GD2)
GD2E50	Поршень 50 (двигатель GD2)
GD2E51	Катушка зажигания 51 (двигатель GD2)
GD2E55	Прокладка проставки 55 (двигатель GD2)
GD2E56	Проставка карбюратора 56 (двигатель GD2)
GD2E60	Прокладка карбюратора 60 (двигатель GD2)
GD2E62	Карбюратор 62 (двигатель GD2)

GD2E70	Элемент фильтра 70 (двигатель GD2)
GD2E71	Крышка воздушного фильтра 71 (двигатель GD2)
GD2G	Запчасти для бензобуров
GD2G02	Подшипник 02 (редуктор GD2)
GD2G03	Корпус редуктора верх 03 (редуктор GD2)
GD2G05	Подшипник 05 (редуктор GD2)
GD2G06	Подшипник 06 (редуктор GD2)
GD2G08	Шестерня 08 (редуктор GD2)
GD2G09	Вал сцепления 09 (редуктор GD2)
GD2G12	Прокладка 12 (редуктор GD2)
GD2G13	Корпус редуктора середина 13 (редуктор GD2)
GD2G14	Подшипник 14 (редуктор GD2)
GD2G15	Вал шнека+шестерня 15 (редуктор GD2)
GD2G16	Прокладка 16 (редуктор GD2)
GD2G19	Корпус редуктора низ 19 (редуктор GD2)
GD2G20	Подшипник 20 (редуктор GD2)
GD2G24	Сальник 24 (редуктор GD2)
GD2G26	Демпфер резиновый 26 (редуктор GD2)
GD2Gear	Редуктор в сборе (редуктор GD2)
GD5	Запчасти для бензобуров
GD5E	Запчасти для бензобуров
GD5E04	Проставка стартера 04 (двигатель GD5)
GD5E05	Чашка стартера 05 (двигатель GD5)
GD5E05A	Чашка стартера /легкий старт/ 05A (двигатель GD5)
GD5E06	Крышка картера левая+правая 06 (двигатель GD5)
GD5E07	Прокладка картера 07 (двигатель GD5)
GD5E08	Сальник левый 08 (двигатель GD5)
GD5E09	Подшипник коленвала 09 (двигатель GD5)
GD5E10	Прокладка глушителя 10 (двигатель GD5)
GD5E11	Глушитель 11 (двигатель GD5)
GD5E14	Коленвал 14 (двигатель GD5)
GD5E15	Шпонка маховика 15 (двигатель GD5)
GD5E16	Сальник правый 16 (двигатель GD5)
GD5E20	Маховик 20 (двигатель GD5)
GD5E21	Катушка зажигания 21 (двигатель GD5)
GD5E25	Сцепление 25 (двигатель GD5)
GD5E25_K	Сцепление 25 в комплекте с Чашкой сцепления 01 (двигатель GD5)
GD5E27	Болт сцепления 27 (2 шт.) (двигатель GD5)
GD5E28	Крышка сцепления 28 (двигатель GD5)
GD5E30	Крышка бензобака 30 (двигатель GD5)
GD5E31	Бензобак 31 (двигатель GD5)
GD5E33	Держатель бензобака 33 (двигатель GD5)
GD5E35	Крышка цилиндра 35 (двигатель GD5)
GD5E36	Свеча зажигания 36 (двигатель GD5)
GD5E37	Цилиндр 37 (двигатель GD5)
GD5E39	Прокладка цилиндра 39 (двигатель GD5)
GD5E40	Кольцо поршневое 40 (2 шт.) (двигатель GD5)

GD5E41	Поршень 41 (двигатель GD5) (в сборе: поршень, стопор пальца - 2 шт., палец поршневой)
GD5E44	Вкладыш шатуна 44 (двигатель GD5)
GD5E45	Прокладка проставки 45 (двигатель GD5)
GD5E46	Проставка карбюратора 46 (двигатель GD5)
GD5E48	Прокладка карбюратора 48 (двигатель GD5)
GD5E49	Карбюратор 49 (двигатель GD5)
GD5E50	Фильтр воздушный 50 (двигатель GD5)
GD5EA	Запчасти для бензобуров
GD5EA14	Шпонка маховика (кода ERP нет) GD5EA14
GD5EA27	Защита топливного бака 27 (двигатель GD5)
GD5EA39	Крышка цилиндра 39 (двигатель GD5)
GD5EA51	Чашка стартера 51 (двигатель GD5)
GD5EA54	Стартер (легкий) 04.01.011.0100
GD5EA56	Фильтр воздушный в сборе 56 (двигатель GD5)
GD5G	Запчасти для бензобуров
GD5G02	Подшипник 02 (редуктор GD5)
GD5G03	Вал сцепления 03 (редуктор GD5)
GD5G04	Корпус редуктора верх 04 (редуктор GD5)
GD5G05	Прокладка редуктора 05 (редуктор GD5)
GD5G06	Подшипник 06 (редуктор GD5)
GD5G07	Шестерня 07 (редуктор GD5)
GD5G07A	Шестерня 07 большая прямая/малая прямая (редуктор GD5)
GD5G10	Винт 10 (редуктор GD5)
GD5G11	Демпфер 11 (редуктор GD5)
GD5G13	Рычаг дросселя 13 (редуктор GD5)
GD5G18	Подшипник 18 (редуктор GD5)
GD5G19	Сальник 19 (редуктор GD5)
GD5G20	Штуцер 20 (редуктор GD5)
GD5G24	Шестерня 24 (редуктор GD5)
GD5G25	Подшипник 25 (редуктор GD5)
GD5G28	Кнопка стоп с проводами 28 (редуктор GD5)
GD5GA	Запчасти для бензобуров
GD5GA01	Чашка сцепления (04.01.035.0001)
GD5GA02	Подшипник R12-2RS (05.02.0011)
GD5GA04	Подшипник 6905 (05.02.0014)
GD5GA05	Вал сцепления (04.04.006.0002)
GD5GA07	Подшипник R10 (05.02.0012)
GD5GA10	Стопорное кольцо 19мм (05.07.0003)
GD5GA11	Шестерня (04.04.007.0004)
GD5GA12	Подшипник 6004-2RS (05.02.0013)
GD5GA14	Корпус редуктора низ Down cover (04.01.052.0304)
GD5GA15	Сальник 20x35x7 (04.01.043.0010)
GD5Gear	Редуктор в сборе (редуктор GD5)
GD5HA	Рычаги и шпильки
GD5HA08	Рычаг дроссельной заслонки с тросом с конопкой выкл 04.01.045.0045
GD5HA15	Шпилька вала Dclip (No ERP)

GD7	Запчасти для бензобуров
GD7E	Запчасти для бензобуров
GD7E18	Сальник правый 18 (двигатель GD7)
GD7E20	Прокладка картера 20 (двигатель GD7)
GD7E21	Подшипник коленвала 21 (двигатель GD7)
GD7E40	Болт сцепления 40 (2 шт.) (двигатель GD7)
GD7E44	Вкладыш шатуна 44 (двигатель GD7)
GD7E54	Свеча зажигания 54 (двигатель GD7)
GD7E60	Прокладка глушителя 60 (двигатель GD7)
GD7E61	Глушитель 61 (двигатель GD7)
GD7E64	Крышка глушителя 64 (двигатель GD7)
GD7E66	Проставка карбюратора 66 (двигатель GD7)
GD7E99	Клапан-декомпрессор 99 (двигатель GD7)
GD7G	Запчасти для бензобуров
GD7G01	Чашка сцепления Clutch drum (No ERP)
GD7G02	Корпус редуктора верх 02 (редуктор GD7)
GD7G03	Вал сцепления 03 (редуктор GD7)
GD7G03A	Вал сцепления косой 03 (редуктор GD7)
GD7G05	Прокладка редуктора 05 (редуктор GD7)
GD7G06	Подшипник 06 (редуктор GD7)
GD7G07A	Шестерня 07A косая/косая (редуктор GD7)
GD7G08	Подшипник 08 (редуктор GD7)
GD7G11	Демпфер 11 (2 шт. в комплекте) (редуктор GD7)
GD7G13	Рычаг дросселя 13 (редуктор GD7)
GD7G13A_STOP	Рычаг дросселя 13A с тросом и кнопкой STOP (редуктор GD7)
GD7G15	Ручка 15 (редуктор GD7)
GD7G17A	Вал шнека под шлиц 17A (редуктор GD7)
GD7G18	Подшипник 18 (редуктор GD7)
GD7G19	Сальник 19 (редуктор GD7)
GD7G20	Штуцер 20 (редуктор GD7)
GD7G21	Подшипник 21 (редуктор GD7)
GD7G24A	Шестерня 24A косая под шлиц (редуктор GD7)
GD7G28	Кнопка стоп с проводами 28 (редуктор GD7)
GD7Gear	Редуктор в сборе (редуктор GD7)
GD8	Запчасти для бензобуров
GD8E	Запчасти для бензобуров
GD8E01	Фильтр воздушный в сборе 04.01.023.0200
GD8E03	Фильтрующий элемент 03 (редуктор GD8)
GD8E04	Винт-фиксатор крышки воздушного фильтра 04 (двигатель GD8)
GD8E07	Карбюратор 07 (двигатель GD8)
GD8E08	Прокладка карбюратора 08 (двигатель GD8)
GD8E10	Проставка карбюратора 10 (двигатель GD8)
GD8E11	Прокладка 11 (двигатель GD8)
GD8E12	Заглушка 12 (двигатель GD8)
GD8E14	Свеча зажигания 14 (двигатель GD8)
GD8E17	Крышка цилиндра 17 (двигатель GD8)
GD8E20	Прокладка глушителя 20 (двигатель GD8)

GD8E21	Глушитель 04.01.051.0101
GD8E25	Цилиндр 04.01.005.0004
GD8E27	Поршневое кольцо 27 (2 шт.) (двигатель GD8)
GD8E29K	Поршень 29 в сборе (двигатель GD8) (поршень, стопор пальца-2шт., палец поршневой, поршневое кольцо - 2 шт.)
GD8E33	Коленвал 33 (двигатель GD8)
GD8E33A	Коленвал 33A (легкий стартер) (двигатель GD8)
GD8E34	Шпонка маховика 05.09.0001
GD8E35	Шпонка сцепления 35 (двигатель GD8)
GD8E36	Прокладка картера 36 (двигатель GD8)
GD8E37	Подшипник (Bearing 6202 05.02.0003)
GD8E38	Картер верх 38 (двигатель GD8)
GD8E39	Сальник 39 (редуктор GD8)
GD8E41	Катушка зажигания 41 (двигатель GD8)
GD8E43	Маховик 43 (двигатель GD8)
GD8E43A	Маховик (Flywheel-е 04.01.001.000*)
GD8E46	Чашка стартера /легкий старт/ (04.01.022.0001)
GD8E47	Стартер 04.01.011.0503
GD8E47A	Стартер /легкий старт/ 04.01.011.050*
GD8E48	Фильтр топливный 48 (двигатель GD8)
GD8E53	Бензобак (Fuel tank)
GD8E60	Крышка бензобака 60 (двигатель GD8)
GD8E63	Картер низ 63 (двигатель GD8)
GD8E64	Сцепление 04.01.020.0103
GD8E65	Шайба 65 (двигатель GD8)
GD8E66	Шайба 66 (двигатель GD8)
GD8E67	Болт 67 (двигатель GD8)
GD8E68	Болт 68 (двигатель GD8)
GD8E69	Пружина сцепления 69 (2 шт.) (двигатель GD8)
GD8E70	Клапан бензобака воздушный 70 (двигатель GD8)
GD8G	Запчасти для бензобуров
GD8G03	Стопорное кольцо 05.07.0004
GD8G04	Подшипник 05.02.0010
GD8G05	Вал сцепления 04.04.006.0001
GD8G06	Корпус верх 04.01.052.0301
GD8G12	Стопорное кольцо 05.07.0003
GD8G14	Корпус низ 04.01.052.0302
GD8G29	Трос дросселя (двойной) 29 (редуктор GD8)
GD8Gear	Редуктор в сборе (редуктор GD8)
GD9	Запчасти для бензобуров
GD9E	Запчасти для бензобуров
GD9E12	Проставка стартера 12 (двигатель GD9)
GD9E16	Чашка стартера 16 (двигатель GD9)
GD9E18	Сальник правый 18 (двигатель GD9)
GD9E20	Прокладка картера 20 (двигатель GD9)
GD9E21	Подшипник коленвала 21 (двигатель GD9)
GD9E22	Коленвал 22 (двигатель GD9)
GD9E31	Маховик 31 (двигатель GD9)

GD9E32	Гайка маховика 32 (двигатель GD9)
GD9E33	Катушка зажигания 33 (двигатель GD9)
GD9E37	Пружина 37 (двигатель GD9)
GD9E41	Крышка сцепления 41 (двигатель GD9)
GD9E44	Вкладыш шатуна 44 (двигатель GD9)
GD9E45	Стопор пальца 45 (двигатель GD9)
GD9E46	Поршень 46 (двигатель GD9) (в сборе: поршень, стопор пальца - 2 шт., палец поршневой)
GD9E49	Кольцо поршневое 49 (2 шт.) (двигатель GD9)
GD9E53	Крышка цилиндра 53 (двигатель GD9)
GD9E60	Прокладка глушителя 60 (двигатель GD9)
GD9E65	Прокладка проставки 65 (двигатель GD9)
GD9E66	Проставка карбюратора 66 (двигатель GD9)
GD9E67	Прокладка карбюратора 67 (двигатель GD9)
GD9E68	Карбюратор 68 (двигатель GD9)
GD9E82	Топливный бак 82 (двигатель GD9)
GD9E92	Крышка топливного бака 92 (двигатель GD9)
GD9E99	Клапан-декомпрессор 99 (двигатель GD9)
GD9G	Запчасти для бензобуров
GD9G02	Подшипник 02 (редуктор GD9)
GD9G03A	Вал сцепления косой 03A (редуктор GD9)
GD9G04	Корпус редуктора верх 04 (редуктор GD9)
GD9G05	Прокладка редуктора 05 (редуктор GD9)
GD9G06	Подшипник 06 (редуктор GD9)
GD9G07	Шестерня 07 большая косая/малая прямая (редуктор GD9)
GD9G07A	Шестерня 07A косая/косая (редуктор GD9)
GD9G08	Подшипник 08 (редуктор GD9)
GD9G11	Демпфер 11 (редуктор GD9)
GD9G13_STOP	Рычаг дросселя с тросом 13 с кнопкой STOP (редуктор GD9)
GD9G17A	Вал шнека под шлиц 17A (редуктор GD9)
GD9G18	Подшипник 18 (редуктор GD9)
GD9G19	Сальник 19 (редуктор GD9)
GD9G20	Штуцер 20 (редуктор GD9)
GD9G21	Подшипник 21 (редуктор GD9)
GD9G24	Шестерня прямая 24 (редуктор GD9)
GD9G25	Подшипник 25 (редуктор GD9)
GD10	Ручки бензобура
	Ручка бензобура левая + Ручка бензобура правая в комплекте с Рычагом дроссельной заслонки карбюратора с тросом и Кнопкой стоп (ручка GD10)
GD10H1	
GD12	Запчасти для бензобуров
GD12E	Запчасти для бензобуров
GD12E100	Прокладка 100 (двигатель GD12)
GD12E101	Цилиндр 101 (двигатель GD12)
GD12E105	Прокладка 105 (двигатель GD12)
GD12E106	Прокладка 106 (двигатель GD12)
GD12E107	Прокладка 107 (двигатель GD12)

GD12E108	Прокладка 108 (двигатель GD12)
GD12E109	Карбюратор 109 (двигатель GD12)
GD12E110	Прокладка 110 (двигатель GD12)
GD12E115	Пробка-щуп 115 (двигатель GD12)
GD12E116	Шатун 116 (двигатель GD12)
GD12E119	Поршень+кольцо+палец 119 (двигатель GD12)
GD12E123	Масляная трубка 123 (двигатель GD12)
GD12E129	Крышка сцепления 129 (двигатель GD12)
GD12E13	Распредвал 13 (двигатель GD12)
GD12E14	Толкатель 14 (редуктор GD12)
GD12E16	Коленвал 16 (редуктор GD12)
GD12E32	Сальник правый 32 (редуктор GD12)
GD12E36	Шланг 36 (редуктор GD12)
GD12E37	Фиксатор 37 (редуктор GD12)
GD12E38	Фильтр топливный 38 (редуктор GD12)
GD12E39	Фиксатор 39 (редуктор GD12)
GD12E40	Бензобак 40 (двигатель GD12)
GD12E44	Крышка бензобака 44 (двигатель GD12)
GD12E53	Маховик 53 (двигатель GD12)
GD12E54	Крыльчатка 54 (редуктор GD12)
GD12E56	Гайка 56 (редуктор GD12)
GD12E59	Кнопка стоп 59 (редуктор GD12)
GD12E65	Сальник 65 (редуктор GD12)
GD12E66	Подшипник коленвала 66 (редуктор GD12)
GD12E68	Катушка зажигания 68 (двигатель GD12)
GD12E71	Гайка 71 (редуктор GD12)
GD12E77	Свеча зажигания 77 (двигатель GD12)
GD12E78	Прокладка 78 (двигатель GD12)
GD12E79	Глушитель 79 (двигатель GD12)
GD12E80	Крышка глушителя 80 (двигатель GD12)
GD12E85	Прокладка 85 (двигатель GD12)
GD12E96	Голова цилиндра 96 (двигатель GD12)
GD12E97	Клапан впуска 97 (двигатель GD12)
GD12E98	Клапан выпуска 98 (двигатель GD12)
GD12G	Запчасти для бензобуров
GD12G01	Чашка сцепления 01 (редуктор GD12)
GD12G02A	Подшипник 02A (редуктор GD12)
GD12G03	Вал сцепления 03 (редуктор GD12)
GD12G03A	Вал сцепления 03A (редуктор GD12)
GD12G05	Прокладка редуктора 05 (редуктор GD12)
GD12G06	Подшипник 06 (редуктор GD12)
GD12G07	Шестерня 07 косая/косая (редуктор GD12)
GD12G08	Подшипник 08 (редуктор GD12)
GD12G12	Корпус редуктора верх 12 (редуктор GD12)
GD12G16	Ручка 16 (редуктор GD12)
GD12G17A	Вал шнека 17A (для шестерни шлиц, диаметр вала 22) (редуктор GD12)
GD12G18	Подшипник 18 (редуктор GD12)
GD12G19	Сальник 19 (редуктор GD12)

GD12G20	Штуцер 20 (редуктор GD12)
GD12G21	Подшипник 21 (редуктор GD12)
GD12G22	Шпонка 22 (редуктор GD12)
GD12G28	Кнопка стоп с проводами 28 (редуктор GD12)
GD12GearA	Редуктор в сборе (редуктор GD12) (Сцепление D 9,4 см) Бур 2015 года
GD14	Запчасти для бензобуров
GD14E	Запчасти для бензобуров
GD14E1001	Привод дроссельной заслонки 1001 (двигатель GD14)
GD14E102	Прокладка цилиндра 102 (двигатель GD14)
GD14E105	Прокладка выпуска 105 (двигатель GD14)
GD14E106	Прокладка крышки цилиндра 106 (двигатель GD14)
GD14E108	Свеча зажигания 108 (двигатель GD14)
GD14E1101	Корпус воздушного фильтра + фильтрующий элемент+ пылезащита (двигатель GD14)
GD14E1103_K	Фильтрующий элемент воздушного фильтра 1103 в комплекте с пылезащитой E1104 (двигатель GD14)
GD14E1201	Глушитель 1201 (двигатель GD14)
GD14E1301	Топливный бак 1301 (двигатель GD14)
GD14E1302	Крышка топливного бака 1302 (двигатель GD14)
GD14E1303	Фильтр двигателя 1303 (двигатель GD14)
GD14E1306	Фильтр сетчатый топливного бака 1306 (двигатель GD14)
GD14E1306_K	Фильтр сетчатый топливного бака 1306 в комплекте с прокладкой 1305 (двигатель GD14)
GD14E1309	Топливная трубка 1309 (двигатель GD14)
GD14E201	Корпус цилиндра 201 (двигатель GD14)
GD14E204	Сальник левый коленвала 204 (двигатель GD14)
GD14E205	Подшипник 205 (двигатель GD14)
GD14E209	Шестерня распредвала 209 (двигатель GD14)
GD14E210	Датчик 210 (двигатель GD14)
GD14E302	Сальник левый коленвала 302 (двигатель GD14)
GD14E303	Подшипник 303 (двигатель GD14)
GD14E304	Прокладка 304 (двигатель GD14)
GD14E305	Щуп-пробка масляный топливного бака 305 (двигатель GD14)
GD14E401	Коленвал 401 (двигатель GD14)
GD14E403	Поршень 403 (двигатель GD14)
GD14E404	Фиксатор поршневого пальца 404 (двигатель GD14)
GD14E405	Поршневой палец 405 (двигатель GD14)
GD14E406	Шатун 406 (двигатель GD14)
GD14E501	Клапан двигателя 501 выпускной (двигатель GD14)
GD14E505	Клапан двигателя 505 впускной (двигатель GD14)
GD14E516	Распредвал 516 (двигатель GD14)
GD14E601	Стартер в сборе 601 (двигатель GD14)
GD14E603	Стартер 603 (двигатель GD14)
GD14E702	Датчик 702 (двигатель GD14)

GD14E801	Прокладка воздушного фильтра двигателя 801 (двигатель GD14)
GD14E802	Карбюратор в сборе 802 (двигатель GD14)
GD14E803	Прокладка карбюратора 803 (двигатель GD14)
GD14E804	Проставка карбюратора 804 (двигатель GD14)
GD14E805	Прокладка редуктора 805 (двигатель GD14)
GD14E902	Крышка стартера 902 (двигатель GD14)
GD14E903	Вентилятор маховика 903 (двигатель GD14)
GD14E904	Маховик 904 (двигатель GD14)
GD14E905	Катушка зажигания 905 (двигатель GD14)
GD14G	Запчасти для бензобуров
GD14G02	Сцепление в комплекте с чашкой сцепления 02 (редуктор GD14)
GD14G03	Реверс в сборе 03 (редуктор GD14)
GD14G03_K	Реверс в сборе 03 в комплекте с Ручкой реверса 31 (редуктор GD14)
GD14G04	Редуктор бензобура в сборе 04 (редуктор GD14)
GD14G06	Переходник вал/шнек 32/20 (с 32 на 20) (редуктор GD14)
GD14G07	Цепь 07 (редуктор GD14)
GD14G08	Шестерня 08 (редуктор GD14)
GD14G41	Корпус редуктора низ 41 (редуктор GD14)
GD14G42	Корпус редуктора верх 42 (редуктор GD14)
GD14G43	Подшипник 43 (редуктор GD14)
GD14G432_K	Шестерня реверса 432 в комплекте с валом 431 (редуктор GD14)
GD14G433	Подшипник 433 (редуктор GD14)
GD14G44	Подшипник 44 (редуктор GD14)
GD14G443_K	Шестерня реверса 443 в комплекте с вторичным валом 441 и вторичной шестерней 442 (редуктор GD14)
GD14G444	Подшипник 444 (редуктор GD14)
GD14G451	Вал выходной 451 (редуктор GD14)
GD14G451A	Вал выходной 451A (редуктор GD14)
GD14G452A_K	Шестерня 452 в комплекте с выходным валом 451A (редуктор GD14)
GD14G453	Подшипник 453 (редуктор GD14)
GD14G51	Ручка дроссельной заслонки 51 (редуктор GD14)
GD15	Запчасти для бензобуров
GD15E	Запчасти для бензобуров
GD15E104	Свеча зажигания двигателя бензобура 104 (двигатель GD15)
GD15E109	Прокладка цилиндра 109 (двигатель GD15)
GD15E1102	Крышка-защита глушителя 1102 (двигатель GD15)
GD15E1103	Глушитель в сборе 1103 (двигатель GD15)
GD15E1104	Прокладка глушителя 1104 (двигатель GD15)
GD15E1201	Крышка бензобака 1201 (двигатель GD15)
GD15E1204	Бензобак 1204 (двигатель GD15)
GD15E1210	Шланг бензобака 1210 (двигатель GD15)
GD15E207	Сальник двигателя бензобура 207 (двигатель GD15)
GD15E218	Трубка бензиновая 218 (двигатель GD15)

GD15E305	Сальник двигателя 305 (двигатель GD15)
GD15E311	Прокладка картера 311 (двигатель GD15)
GD15E316	Масло-заливная трубка 316 (двигатель GD15)
GD15E401	Кольца поршневые 401 (двигатель GD15)
GD15E402	Поршень двигателя 402 (двигатель GD15)
GD15E403	Палец поршневой, металлический 403 (двигатель GD15)
GD15E404	Фиксатор поршневого пальца 404 (двигатель GD15)
GD15E405	Шатун металлический 405 (двигатель GD15)
GD15E406	Подшипник шариковый, металлический 406 (двигатель GD15)
GD15E407	Коленвал двигателя бензобура 407 (двигатель GD15)
GD15E408	Шайба-прокладка 408 (двигатель GD15)
GD15E501	Рокер двигателя 501 (двигатель GD15)
GD15E502	Фиксатор клапана поршневого 502 (двигатель GD15)
GD15E503	Чашка пружины поршневого клапана 503 (двигатель GD15)
GD15E504	Пружина поршневого клапана 504 (двигатель GD15)
GD15E505	Поршневой клапан 505 (двигатель GD15)
GD15E506	Пластина металлическая 506 (двигатель GD15)
GD15E507	Толкатель рокера 507 (двигатель GD15)
GD15E508	Упор толкателя 508 (двигатель GD15)
GD15E510	Распредвал двигателя бензобура 510 (двигатель GD15)
GD15E602	Стартер ручной веревочный 602 (двигатель GD15)
GD15E604	Крышка стартера бензобура 604 (двигатель GD15)
GD15E701	Прокладка карбюратора 701 (двигатель GD15)
GD15E702	Проставка карбюратора 702 (двигатель GD15)
GD15E703	Прокладка карбюратора 703 (двигатель GD15)
GD15E704	Прокладка карбюратора (двигатель GD15)
GD15E705	Карбюратор бензобура 705 (двигатель GD15)
GD15E706	Прокладка воздушного фильтра 706 (двигатель GD15)
GD15E801	Катушка зажигания двигателя бензобура 801 (двигатель GD15)
GD15E803	Маховик 803 (двигатель GD15)
GD15E805	Чашка стартера 805 (двигатель GD15)
GD15E903	Элемент воздушного фильтра 903 (двигатель GD15)
GD15G	Запчасти для бензобуров
GD15G01	Чашка сцепления 01 (редуктор GD15)
GD15G02	Фиксатор 02 (редуктор GD15)
GD15G03	Фиксатор 03 (редуктор GD15)
GD15G04	Подшипник 04 (редуктор GD15)
GD15G05	Корпус редуктора верх 05 (редуктор GD15)
GD15G06	Вал чашки сцепления 06 (редуктор GD15)
GD15G08	Шестерня 08 (редуктор GD15)

GD15G09	Фиксатор 09 (редуктор GD15)
GD15G11	Подшипник 11 (редуктор GD15)
GD15G12	Сальник 12 (редуктор GD15)
GD15G13	Корпус редуктора низ (DownGearCase 04.01.052.0404)
GD15G14	Вал выходной 14 (редуктор GD15)
GD15G15	Болт 15 M8*45 (редуктор GD15)
GD15G17_K	Шестерня 17 в комплекте с Валом шестерни 16 (редуктор GD15)
GD15G19	Прокладка редуктора 19 (редуктор GD15)
GD15G22	Сцепление 22 (редуктор GD15)
GD15G23	Шпонка сцепления 23 (редуктор GD15)
GD15H	Рычаги и переходники
GD15H05	Рычаг дроссельной заслонки карбюратора без троса 05 (ручка GD15)
GD15H16	Переходник вал/шнек 16 (ручка GD15)
GD16	Запчасти для бензобуров
GD16H03	Ручка бензобура 03 (ручка GD16)
GD16H08	Крепление зубчатое 08 (ручка GD16)



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [aук@nt-rt.ru](mailto:auk@nt-rt.ru) || сайт: <http://adainstruments.nt-rt.ru/>